# ІНСТРУКЦІЇ З НАЛАШТУВАННЯ ZTE ZXV10 H108L



Схема підключення



### Значення індикаторів

WPS WLAN LAN4 LAN3 LAN2 LAN1 DSL Internet Run Power

Індикатор	Статус	Опис				
Dowor	Постійно горить	Кабель живлення приєднаний і живлення увімкнене.				
Power	Не горить	Живлення вимкнене або несправне обладнання.				
Run	Мигає	Пристрій працює.				
Не горить		Пристрій не працює.				
	Постійно горить	Встановлене з'єднання і виділена IP-адреса.				
	Мигає	Відбувається передача даних.				
		Можливі такі проблеми:				
		<ul> <li>На систему не подано живлення.</li> </ul>				
Internet		• Не встановлення з'єднання ADSL.				
	Не горить	<ul> <li>Сесію ІР або РРР завершено через причини, які не пов'язані зі</li> </ul>				
		спливанням часу очікування.				
		• ADSL-підключення знаходиться в режимі моста.				
	Постійно горить	Встановлено з'єднання.				
DSL	Мигає	Триває встановлення з'єднання ADSL.				
	Не горить	З'єднання ADSL не встановлено.				
	Постійно горить	Встановлено з'єднання LAN.				
LAN1-LAN4	Мигає	Йде передача даних.				
	Не горить	З'єднання LAN не встановлено.				
	Горить	WLAN RF увімкнений.				
WLAN	Мигає	Йде передача даних.				
	Не горить	WLAN RF вимкнений.				
	Горить	WPS увімкнений і працює. Індикатор погасне через п'ять хвилин.				
	Повільно мигає	Йде узгодження через WPS.				
WPS	Швидко мигає	При доступі до WPS з терміналу WLAN була виявлена помилка.				
	Не горить	Несправність пристрою або пристрій не використовується.				

## Опис роз'ємів і кнопок



Назва	Призначення	Опис
Power	Роз'єм живлення	Для приєднання стандартного адаптера живлення постійного струму.
Reset	Кнопка скидання	Для відновлення заводських налаштувань натисніть і утримуйте цю кнопку не менше 5 секунд при працюючому пристрої. Після цього відбудеться автоматичне перезавантаження системи.
LAN1-LAN4	Роз'єми Ethernet	Для приєднання мережного адаптера ПК або іншого мережного пристрою через кабель RJ-45.
DSL	Роз'єм DSL	Для приєднання кабелю ADSL або розгалужувача (сплітера) через телефонну лінію RJ-11.

### Роз'єми і кнопки на боковій панелі



Назва	Призначення	Опис
On/Off	Вимикач живлення	Вмикання або вимикання живлення.
		Утримуйте цю кнопку натиснутою більше 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути WLAN
WLAN	Вимикач WLAN RF	KF
WPS	Вимикач WPS	Вмикання або вимикання доступу WPS

Підключіть модем до к комп'ютеру та відкрийте веб-браузер.

В адресній строчці веб-браузера пропишіть ір-адресу **«192.168.1.1»** та натисніть клавішу **«Enter»** 

S http://192.168.1.1 Докумен	: ОБ	-

Відкриється вікно авторизації.

У вікні авторизації введіть у полі «Username» введіть – admin, у полі «Password» – admin.

Натисніть кнопку	Login	
<b>ZTE中兴</b>	Please login to continue         Username       admin         Password       admin	ZXV10H108L
	Copyright © 2011 ZTE Corporation. All rights reserved.	

## Налаштування у режимі «Router» (Internet)

Відкриється вікно «Веб - конфігуратор» модему.

У вікні «Веб-конфігуратор» модему виберіть в верхньому меню розділ «Network» та підрозділ «WAN Connection».

	Status	Network	Security	Application	Administration	Logout
-WAN						
WAN Connection		Connection Na	me Create	WAN Connecti	on 💌	
Port Binding		T	vpe PPPoE		1	
ADSL Modulation	New	Connection Na	ime		•	
WLAN I AN		Connection No		1		
Routing		Enable i				
		Enable VI				
		VLAN				
		802	.1p 🕘 🗾			
		VPI/	VCI Create	×	1	
		New VPI/	VCI			
	Er	ncapsulation T	ype LLC		1	
		Service T	ype UBR	•	I	
		Userna	ime 🗌			
		Passw	ord			
	AL	thentication T	ype Auto	*	1	
	c	onnection Trig	ger Always	On 💌	1	
		Idle Time	out 1200	se	c	
		Idle lime	out (1200	se	U 20	

У вікні налаштувань :

- встановіть значення: «Connection Name» - Internet (зі списку, що розкривається вибираємо значення),

- встановіть відмітку на значенні: «Enable NAT» - 🗷,

значення VPI та VCI не встановлюються (залишаються по замовчанню 1/32),

значень Username прописуємо логін в форматі <u>логін@dsl.ukrtel.net</u> (згідно з договором), **Password** пароль (згідно з договором),

- натисніть кнопку Modify

	Status	Network	Security	Application	Administration	Logout
				34070		
WAN						
WAN Connection		Connection N	ame 🔄 📗	iternet	<u> </u>	
Port Binding		ेन	ype PPPoE	*		
WLAN	New	Connection N	ame li	iternet		
LAN		Enable	NAT 🔽			
Routing		Enable V	LAN 🗖			
		VLA	N ID			
		80:	2.1p	1		
		VPI	NCI 1/32	-	f	
		New VDI	A/CT 1/32			
	E	nomination T			í.	
	E	ncapsulation i		181		
		Service I	уре овк		5.	
		Usern	ame <mark>Norin</mark> @	dsl.ukrtel.net		
		Passw	vord na	роль		
	Au	uthentication T	ype Auto	*		
	C	onnection Trig	gger Always	On 💌		
		Idle Time	eout 1200	se	c	
			anna an State Heren			

## Налаштування у режимі «Bridging» (ТВ-тестування)

Відкриється вікно «Веб - конфігуратор» модему.

У вікні «**веб-конфігуратора**» модему виберіть в верхньому меню розділ «**Network**» та підрозділ «**WAN Connection**».

ZTE中兴							
	Status	Network	Security	Application	Administration		Logout
-WAN							
WAN Connection     Port Binding		Connection N	ame Create Type PPPoE	WAN Connecti	ion 🗾		
ADSL Modulation WLAN LAN	New	Connection N	ame				
Routing		Enable V					
-		VLA 80:	N ID	]			
		VPI		<u>-</u>	1		
	E	new ver ncapsulation 1	Type LLC	-	1		
		Service 1 Usern	Гуре UBR ame	<u>*</u>	1		
		Passv	vord		i i		
	AL C	ithentication Connection Tri	gger Always	On 👱	1		
		Idle Time	eout 1200	se	с		
						reate	Cancel

У вікні налаштувань :

- встановіть значення: «Connection Name» - IPTV (зі списку, що розкривається вибираємо значення),

значення VPI та VCI не встановлюються (залишаються по замовчанню 1/33), решта значень не встановлюються

- натисніть кнопку Modify

	Status	Network	Security	Application	Administration		Logout
-WAN							
WAN Connection		Connection Nar	ne IPTV				
Port Binding		Ty	oe Bridge (	Connection			
ADSL Modulation	New	Connection Nar	ne IPTI	1			
WLAN LAN	-	Enable V/J					
Routing		chable vo					
		VLAN		1			
		802.	1p 🧧 🚬		15		
		VPI/V	CI 1/33				
		New VPI/V	CI 1/93				
	Er	ncapsulation Ty	pe LLC				
		Service Ty	oe UBR		1		
		2000-000-000-000 2000-000-000-000	57575 <b>1522(153)</b>		-		
						-	
						Modify	Delete

Після оновлення сторінки – виберіть в верхньому меню розділ «Application» та підрозділ «IGMP» -> «IGMP Proxy»

- Встановіть відмітку на значенні «Enable IGMP Proxy» 🗷,
- Встановіть значення: «WAN Connection» Internet (зі списку, що розкривається вибираємо значення),
- Натисніть кнопку <sup>Submit</sup>.

ZTE中兴							
	Status	Network	Security	Application	Administration		Logout
DDNS DMZ Host UPnP Port Forwarding DNS Service QoS SNTP -IGMP IGMP Proxy IGMP Snooping		Enable IGMP	Proxy <b>V</b>	t	•		
	1					Submit	Cancel
	Copyrig	ght © 2011 ZT	E Corporation	n. All rights res	erved.		

Очікуємо оновлення сторінки та закриваємо «Веб - конфігуратор» модему.